








ZUBEHÖR VRF-SYSTEM

ZUSATZPLATINEN

Bezeichnung	Beschreibung
KRP1B57 KRP1B57-1 	<ul style="list-style-type: none"> Für Betriebsmeldungen (Ventilator, Verdichter) und Ansteuerung des Stützventilators Anwendbar für alle VRF-Innengeräte außer Y/FXAQ
KRP2A52 	<ul style="list-style-type: none"> Für externe Freigabe, Störmeldung und Betriebsmeldung und externes Temperatursetzen über Widerstand 0 - 140 Ω ZLT / GLT-Schnittstelle für zu bis 64 Fernbedienungsgruppen NICHT in Verbindung mit i-Touch Controller Anwendbar für alle VRF-Innengeräte und im Außengerät
KRP4A53 	<ul style="list-style-type: none"> Für externe Freigabe von Störmeldung und Betriebsmeldung und externes Temperatursetzen über Widerstand 0 - 140 Ω Anwendbar für alle VRF-Innengeräte Nur in Verbindung mit Kabel-Fernbedienung (Master)
KRP4A53-1 	<ul style="list-style-type: none"> Wie KRP4A53, jedoch mit externem Temperatursetzen über Signal 0 - 10 V Anwendbar für alle VRF-Innengeräte Nur in Verbindung mit Kabel-Fernbedienung (Master)
DTA104A61 	<ul style="list-style-type: none"> Zusatzplatine für Schallreduzierung und externen Lastabwurf Anwendbar für alle VRF-Außengeräte
DCS302A52 	<ul style="list-style-type: none"> Zusatzplatine für ZLT / GLT-Schnittstelle Nur in Verbindung mit intelligent Touch Controller Nicht in Kombination mit KRP 2 oder KRP 4 Anwendbar für alle VRF-Innengeräte
KRPingo 	<ul style="list-style-type: none"> Zur funktionalen Einbindung eines Fensterkontaktes Mit Zeiteinstellung zur verzögerten Abschaltung nach Fensteröffnung Anwendbar für alle VRF-Innengeräte außer Y/FXAQ

MONTAGEKÄSTEN

MONTAGEKÄSTEN für VRF-Zusatzplatinen	
KRP4A93	Für das Innengerät Y/FXAQ
KRP1D93	Für das Innengerät Y/FXHQ
KRP1B101	Für das Innengerät Y/FXZQ
KRP1H98	Für das Innengerät Y/FXFQ
KRP1C96	Für das Innengerät Y/FXCQ
KRP4A96	Für die Innengeräte Y/FXSQ / Y/FXMQ-P