


ZUBEHÖR VRF-SYSTEM

FERNBEDIENUNGEN

Übersicht		Y/BRC 4/7
		
Bedienung	Ein / Aus	*
	Betriebsart (Heizen, Kühlen, Entfeuchten, Lüften, Automatik)	*
	Temperatureinstellung Heizen (16 - 32 °C)	*
	Temperatureinstellung Kühlen (16 - 32 °C)	*
	Temperatureinheit	°C
	Tastensperre einfach mit Anzeige, Level 1 und Level 2	
	Servicemenüeinstellungen Setting 00 -30	*
	Servicemenüeinstellungen Setting 00 -50	
	Außer-Haus-Funktion	
	VAM-Steuerung	
	Lüfterstufen (hoch / mittel / niedrig)	*
	Luftaustrittswinkel	*
	Energieeinspareinstellung	Freie Sollwertbegrenzung (Kühlen / Heizen)
Autom. Sollwertrückstellung (nach 30 / 60 / 90 / 120 min)		
Aktivierung Anwesenheitssensor (nur Roundflow)		
Sollwertdifferenzsperre		
Automatische Anpassung an Leistungsbedarf anderer Geräte		
„Einbindung eines externen Kartenschalters oder Fensterkontakt über optionale Zusatzplatine BRP7A51“		
Fernbedienung schaltet das Display ab, wenn es nicht verwendet wird		
Display	Statusanzeige	
	Statusanzeige deaktivierbar (auch Uhrzeige)	
	24- oder 12-Stunden-Anzeige	
	Detailanzeige Istwert (an FB / Luftansaug gemessen)	
	Detailanzeige Außentemperatur (mit optionalem Fühler)	
	Displaybeleuchtung und Kontrasteinstellung	
	Störungsanzeige (zum Bsp. U5)	LED
	Filterverschmutzungsanzeige	LED
	Betriebsmodus (Heizen / Kühlen / Lüften / Automatik)	
	Temperaturanzeige (Sollwert)	*
	Tastensperrenanzeige	
	Lüfterstufe (hoch / mittel / niedrig)	*
	Luftstromrichtung	*
	Uhr mit automatischer Sommer-/ Winterzeitumstellung	
	Spracheinstellung	Symbole
Servicekontaktnummer		
Timer	Wochentimer ohne / mit Feiertageinstellung	
	Ablauftimer	*
	Anzahl der täglichen geplanten Einstellungen	
	Anzahl der Timer	
Daten	Fehlerhistorie Menüebene mit Uhrzeit / Datum	