Zusatzplatine YANMAR/DAIKIN KRPingo

Typ: KRPingo

Diese Adapterplatine ermöglicht die funktionelle Einbindung eines Fensterkontaktes.

Funktionen:
- Deaktivierung der Anlage, bei Fensterkontakt auf, wenn die Anlage zuvor aktiv war. Ein Betrieb ist nun nicht mehr möglich.
- War die Anlage vor Öffnen des Fensterkontaktes inaktiv, so bleibt sie sie auch inaktiv, und lässt sich solange der Kontakt geöffnet ist, nicht aktivieren.
- Nach Öffnen des Fensterkontaktes läuft eine voreingestelltes Zeitglied bis zur Deaktivierung der Anlage ab (30s / 60s / 90s)
- Ist die Anlage aktiv, so steht eine potentialfreie Betriebsmeldung (Wechselkontakt)zur Verfügung.
- Der Eingang des Fensterkontaktes ist invertierbar (DIP-Schalter 4)

Hinweis:
Diese Zusatzplatine funktioniert nicht mit Innengeräten der Bauform FXAQ-P.

Option:
Die Zusatzplatine kann für folgende Baureihen eingesetzt werden:
FXLQ-P, FXHQ-A, FXCQ-A, FXZQ-A, FXFQ-A, FXSQ-P, FXMQ-P7

Für einige Baureihen wird für die Integration der Zusatzplatine zusätzlich ein Montagekasten benötigt:

Baureihe / Montagekasten:
FXCQ-A / KRP1B96
FXZQ-A / KRP1B101
FXFQ-A / KRP1H98
FXSQ-P / KRP4A96
FXMQ-P7 / KRP4A96

<u>Liefernachweis</u>
YANMAR Energy System Europe GmbH
Elbestraße 2-4
45768 Marl
Tel.: 02365 92490-44
Fax: 02365 92490-59